




Příslušenství




Vytáhněte pracovní stolek doleva

• Uvnitř schránky na příslušenství




1. Přítlačná patka pro knoflíkové dírky (E)
2. Overlocková přítlačná patka (C)
3. Zipová patka (B)
4. Šroubovák
5. Sada jehel
HA X 1 č. 11(1)
č. 14 (1)
č. 16 (1)
na úplet č. 11 (1)
6. Přítlačná patka pro ruční šití knoflíkové dírky (I)
7. Přítlačná patka pro slepý steh (D)
8. Cívky na spodní nit (3)
9. Páráček
10. Štěteček
11. Odvíjecí kotouček (malý)
12. Odvíjecí kotouček (střední)

• Nasazeno na stroji




13. Standardní přitlačná patka (A)
14. Cívka na spodní nit (1)
15. Odvíjecí kotouček (velký)

• V tašce na příslušenství



16. Krácející patka (N)
17. Přitlačná patka pro patchwork (P)
18. Hladká přitlačná patka (T)
19. Otevřená přitlačná patka (O)
20. Quiltovací přitlačná patka (Q)
21. Přitlačná patka pro šití okrajů (R)
22. Quiltovací vodítko
23. Pomocný trn pro cívku
24. Průrazník na očka
25. Dvoj Jehla

• V tvrdém krytu



26. Ovládací pedál (model JC-001)
27. Kolení páka
28. Návod k obsluze
29. Elektrická šňůra